

Vendor Name	Model Name	Display Name
Acer	s100	s100
Alcatel	OT-208	OT-208
Alcatel	E105	E105
Alcatel	OT-213	OT-213
Alcatel	508	508
Alcatel	OT 756/757	OT 756/757
Alcatel	Generic Alcatel	Generic Alcatel
Alcatel	ot565	ot565
Alcatel	OT-E801	OT-E801
Alcatel	One Touch 556/557/565	One Touch 556/557/565
Alcatel	One Touch 735i	One Touch 735i
Alcatel	One Touch C701	One Touch C701
Alcatel	One Touch C651	One Touch C651
Alcatel	One Touch C552	One Touch C552
Alcatel	ot-c750	ot-c750
Audiovox	CDM-8910	CDM-8910
Audiovox	CDM-8900	CDM-8900
Audiovox	CDM-9900	CDM-9900
Audiovox	PPC 4100	PPC 4100
Audiovox	SMT 5600	SMT 5600
Audiovox	CDM-8945	CDM-8945
Audiovox	CDM-8615	CDM-8615
Audiovox	CDM-180	CDM-180
Audiovox	CDM-8940	CDM-8940
Audiovox	CDM-8915	CDM-8915
BlackBerry	BlackBerry 8900	BlackBerry 8900
BlackBerry	9105	9105
BlackBerry	9100	9100
BlackBerry	9780	9780
BlackBerry	9330	9330
BlackBerry	9300	9300
BlackBerry	9670	9670
BlackBerry	9630	9630
BlackBerry	9800	9800
BlackBerry	9550	9550
BlackBerry	8230	8230
BlackBerry	8530	8530
BlackBerry	9650	9650
BlackBerry	8320	8320
BlackBerry	8830	8830
BlackBerry	8110	8110
BlackBerry	8310	8310
BlackBerry	8350	8350
BlackBerry	8900	8900
BlackBerry	9000 (Bold)	9000 (Bold)
BlackBerry	9530	9530

BlackBerry	8100	8100
BlackBerry	8820	8820
BlackBerry	8120	8120
BlackBerry	8330	8330
BlackBerry	8130	8130
BlackBerry	8220	8220
BlackBerry	BlackBerry 8300	8300
BlackBerry	9700	9700
BlackBerry	9500	9500
BlackBerry	8520	8520
BlackBerry	8800	8800
BlackBerry	8700	8700
Coral	250	250
Coral	640	640
Coral	670	670
Coral	280	280
Coral	255	255
Coral	550	550
Coral	645	645
Coral	680	680
Coral	655	655
Gradiente	GF-600	GF-600
Gradiente	GF-970	GF-970
Gradiente	GF-690	GF-690
Hitachi	w61h	w61h
HTC	MDA Compact	MDA
HTC	3125	3125
HTC	S620	S620 (Dash/Excalibur)
HTC	Shadow	Herald
HTC	8900	8900
HTC	TouchDual	TouchDual
HTC	G1	G1
HTC	P3400	P3400
HTC	P3300	P3300
HTC	P3700	P3700
HTC	2125	2125
HTC	8500	8500
HTC	8525	8525
HTC	HD2	HD2
HTC	evo	evo
HTC	6850	6850
HTC	6900	
HTC	6950	6950
HTC	ST6356	ST6356
HTC	NEXUS ONE	NEXUS ONE
HTC	Herald	Herald
HTC	ST7377	ST7377

HTC	touch	touch
HTC	6800	6800
HTC	hero	hero
HTC	knight	knight
HTC	evo shift	
HTC	MAGIC	MAGIC
HTC	desire	desire
HTC	f5151	f5151
Huawei	U7519	U7519
Huawei	U7517	U7517
Huawei	m750	m750
Huawei	m860	m860
Huawei	m228	m228
Huawei	M328	M328
Huawei	M318	M318
Huawei	U526	U526
Kyocera	KX414	KX414
Kyocera	SE47	SE47
Kyocera	K9	K9
Kyocera	Koi KX2	Koi KX2
Kyocera	KX323	KX323
Kyocera	echo	echo
Kyocera	K325	K325
Kyocera	kx5	kx5
Kyocera	e3100	e3100
Kyocera	m1000	m1000
Kyocera	E2000	E2000
Kyocera	K24	K24
Kyocera	m2000	m2000
Kyocera	E1100	E1100
Kyocera	m1400	NULL
Kyocera	m1400	
Kyocera	s4000	s4000
Kyocera	s1300	s1300
Kyocera	glide	glide
Kyocera	m6000	m6000
Kyocera	buckle	buckle
Kyocera	S2300	S2300
Kyocera	SCP-8600	SCP-8600
LG	KP15xQ	KP15xQ
LG	A7150	A7150
LG	B2000	B2000
LG	KS10 JOY	KS10 JOY
LG	KU250	KU250
LG	KU311	KU311
LG	KU380	KU380
LG	KU800	KU800

LG	L5100	L5100
LG	L600V	L600V
LG	U8850	U8850
LG	GB160	GB160
LG	CF360	CF360
LG	lx600	lx600
LG	gx200	gx200
LG	VX8610	VX8610
LG	VX7100	VX7100
LG	GS170	GS170
LG	620g	620g
LG	LS670	LS670
LG	AX265	AX265
LG	GB190	GB190
LG	GS390	GS390
LG	VX8575	VX8575
LG	VX9600	VX9600
LG	VX5600	VX5600
LG	ME540	ME540
LG	VX9700	VX9700
LG	VX8360	VX8360
LG	vx11000	vx11000
LG	VX9200	VX9200
LG	VX5500	VX5500
LG	GD570	GD570
LG	GU295	GU295
LG	GS505	GS505
LG	LG-410	LG-410
LG	GT505	GT505
LG	GR700	GR700
LG	CP150	CP150
LG	GD710	GD710
LG	CT810	CT810
LG	lg1500	lg1500
LG	gd580	gd580
LG	mt310	mt310
LG	lx370	lx370
LG	GD510	GD510
LG	LN510	LN510
LG	mn240	mn240
LG	MT375	MT375
LG	lg-260	lg-260
LG	cb630	cb630
LG	gt550	gt550
LG	vn250	vn250
LG	gs270	gs270
LG	gw370	gw370

LG	420g	420g
LG	ku990	ku990
LG	gw525	gw525
LG	kt520	kt520
LG	MS690	MS690
LG	CX10000	CX10000
LG	lx610	lx610
LG	LX400	LX400
LG	LX290	LX290
LG	LX265	LX265
LG	vs740	vs740
LG	900g	900g
LG	220C	220C
LG	vm265	vm265
LG	ln240	ln240
LG	t300	t300
LG	bl20	bl20
LG	ks660	ks660
LG	gd350	gd350
LG	P350	P350
LG	gt540	gt540
LG	lw310	lw310
LG	TE365	TE365
LG	ke850	ke850
LG	C900	C900
LG	GW300	GW300
LG	un200	un200
LG	x335	x335
LG	vm510	vm510
LG	kp170	kp170
LG	gs500	gs500
LG	c300	c300
LG	KE990c	KE990c
LG	MG280	MG280
LG	KP570	KP570
LG	KM380	KM380
LG	KF700Q	KF700Q
LG	KC910Q	KC910Q
LG	KF240	KF240
LG	KP130	KP130
LG	KP260	KP260
LG	MX800	MX800
LG	KM385	KM385
LG	KP210	KP210
LG	KP265	KP265
LG	MG225d	MG225d
LG	MG230d	MG230d

LG	CG180	CG180
LG	M4330	M4330
LG	MG296	MG296
LG	CU515	CU515
LG	GB255	GB255
LG	GD330	GD330
LG	KG290	KG290
LG	KS360	KS360
LG	GM205	GM205
LG	CU400	CU400
LG	KB775f-Scarlet	KB775f-Scarlet
LG	CU575	CU575
LG	CU720	CU720
LG	CU915	CU915
LG	GR500	GR500
LG	KF750	KF750
LG	MG110c	MG110c
LG	KP500	KP500
LG	MG100c	MG100c
LG	GT365	GT365
LG	MG295	MG295
LG	KM386	KM386
LG	GU230	GU230
LG	GB230	GB230
LG	GM630	GM630
LG	KP130a	KP130a
LG	MG295d	MG295d
LG	ME850d	ME850d
LG	ME770d	ME770d
LG	KP275	KP275
LG	KP210a	KP210a
LG	KM900	KM900
LG	KM710	KM710
LG	KM385d	KM385d
LG	KF390q	KF390q
LG	KE990d	KE990d
LG	GT810h	GT810h
LG	GT360	GT360
LG	GM210	GM210
LG	VX10000/Voyager	VX10000/Voyager
LG	VX9100	VX9100
LG	LX260	LX260
LG	KP202	KP202
LG	KP600c	KP600c
LG	KE990	KE990
LG	KP215b	KP215b
LG	VX10	VX10

LG	KP106	KP106
LG	KF245	KF245
LG	KF600	KF600
LG	KP202i	KP202i
LG	KP215	KP215
LG	VX8800	VX8800
LG	KF755	KF755
LG	MS20	MS20
LG	KM500	KM500
LG	KF300	KF300
LG	KF510	KF510
LG	KG330	KG330
LG	CE110	CE110
LG	CU920	CU920
LG	LX160	LX160
LG	LX570	LX570
LG	VX5400	VX5400
LG	VX8550	VX8550
LG	VX8350	VX8350
LG	VX8700 (Verizon Wireless)	VX8700 (Verizon Wireless)
LG	MG120	MG120
LG	MG200c	MG200c
LG	MG200d	MG200d
LG	KG280	KG280
LG	f2200	f2200
LG	s5300	s5300
LG	KG210	KG210
LG	KE770	KE770
LG	KE260	KE260
LG	M4300	M4300
LG	KE500	KE500
LG	F7250	F7250
LG	S5100	S5100
LG	ke800	ke800
LG	kg800	kg800
LG	MG125	MG125
LG	b2050	b2050
LG	mg200	mg200
LG	kg200	kg200
LG	mg300d	mg300d
LG	f7250t	f7250t
LG	VX-9400 (Verizon Wireless)	VX-9400 (Verizon Wireless)
LG	VX9900 (Verizon Wireless)	VX9900 (Verizon Wireless)
LG	LX-350	LX-350
LG	KE970	KE970
LG	CU320	CU320
LG	F9200	F9200

LG	G7050	G7050
LG	G7200	G7200
LG	M6100	M6100
LG	U900	U900
LG	U890	U890
LG	U880	U880
LG	U8550	U8550
LG	U8500	U8500
LG	U8380	U8380
LG	U8360	U8360
LG	U8330	U8330
LG	U830	U830
LG	U8290	U8290
LG	U8210	U8210
LG	U8200	U8200
LG	U8180	U8180
LG	U8150	U8150
LG	U8138	U8138
LG	U8130	U8130
LG	U8120	U8120
LG	U8110	U8110
LG	U8100	U8100
LG	U400	U400
LG	U310	U310
LG	U300	U300
LG	TU500	TU500
LG	T5100	T5100
LG	S5200	S5200
LG	s5000	s5000
LG	P7200	P7200
LG	MG800	MG800
LG	m4410	m4410
LG	lx535	lx535
LG	L3100	L3100
LG	ku970	ku970
LG	KU730	KU730
LG	KU450	KU450
LG	KG920	KG920
LG	KG810	KG810
LG	KG320	KG320
LG	KG245	KG245
LG	KG240	KG240
LG	KG225	KG225
LG	KG220	KG220
LG	G5600	G5600
LG	G5500	G5500
LG	g262	g262

LG	F3000	F3000
LG	F2410	F2410
LG	F2400	F2400
LG	F2300	F2300
LG	F2250	F2250
LG	F2100	F2100
LG	F1200	F1200
LG	C3400	C3400
LG	C3380	C3380
LG	C3320	C3320
LG	C3310	C3310
LG	C3300	C3300
LG	C2200	C2200
LG	C2100	C2100
LG	C1400	C1400
LG	C1200	C1200
LG	b2250	b2250
LG	B2150	B2150
LG	B2100	B2100
LG	ME970	ME970
LG	ME550	ME550
LG	MG320	MG320
LG	Prada	Prada
LG	ME770	ME770
LG	ME500	ME500
LG	MG155	MG155
LG	MG185	MG185
LG	MG210	MG210
LG	MG220	MG220
LG	MG810	MG810
LG	CG225	CG225
LG	CG300	CG300
LG	LX550	LX550
LG	CU500	CU500
LG	VX8600 (Verizon Wireless)	VX8600 (Verizon Wireless)
LG	VX5300	VX5300
LG	CE500	CE500
LG	C1300i	C1300i
LG	LX-535	LX-535
LG	MM-535	MM-535
LG	LG500	LG500
LG	LG600	LG600
LG	C1300	C1300
LG	G4015	G4015
LG	G4020	G4020
LG	L1150	L1150
LG	L1400	L1400

LG	L1200	L1200
LG	VX6000V2	VX6000V2
LG	VX6100	VX6100
LG	LX350	LX350
LG	VX8500	VX8500
LG	VX8300	VX8300
LG	VX4700	VX4700
LG	AX5000	AX5000
LG	L1400i	L1400i
LG	VX8100	VX8100
LG	VX8000	VX8000
LG	VX9800	VX9800
LG	C1500	C1500
LG	F7200	F7200
LG	G4050	G4050
LG	A7110	A7110
LG	C2000	C2000
LG	VX4500	VX4500
LG	VX6000	VX6000
LG	F9100	F9100
Motorola	V500	V500
Motorola	V525	V525
Motorola	V188	V188
Motorola	V557	V557
Motorola	V330	V330
Motorola	V535	V535
Motorola	V551J	V551J
Motorola	V323	V323
Motorola	V325	V325
Motorola	i855	i855
Motorola	E815	E815
Motorola	ROKR E1	ROKR E1
Motorola	V545	V545
Motorola	V550	V550
Motorola	E550	E550
Motorola	V260	V260
Motorola	E790	E790
Motorola	L7	L7
Motorola	V190	V190
Motorola	A840	A840
Motorola	V600	V600
Motorola	A630	A630
Motorola	A845	A845
Motorola	C650	C650
Motorola	MPx220	MPx220
Motorola	RAZR V3x	RAZR V3x
Motorola	V180	V180

Motorola	V220	V220
Motorola	V265	V265
Motorola	V300	V300
Motorola	V400	V400
Motorola	V505	V505
Motorola	V551	V551
Motorola	V547	V547
Motorola	V710	V710
Motorola	C290	C290
Motorola	V220ENS	V220ENS
Motorola	V235	V235
Motorola	L6	L6
Motorola	Q	Q
Motorola	V3t	V3t
Motorola	RAZR VE	RAZR VE
Motorola	ROKR E2	ROKR E2
Motorola	KRZR K1	KRZR K1
Motorola	L2	L2
Motorola	E398	E398
Motorola	PEBL U6	PEBL U6
Motorola	V186	V186
Motorola	V191	V191
Motorola	V185	V185
Motorola	C381	C381
Motorola	C385	C385
Motorola	C698p	C698p
Motorola	E1	E1
Motorola	E365	E365
Motorola	PEBL U3	PEBL U3
Motorola	W215	W215
Motorola	V365	V365
Motorola	W220	W220
Motorola	E2	E2
Motorola	A1200i	A1200i
Motorola	V8	V8
Motorola	V560	V560
Motorola	V555	V555
Motorola	V536	V536
Motorola	V501	V501
Motorola	V3b	V3b
Motorola	V303	V303
Motorola	V220i	V220i
Motorola	V1100	V1100
Motorola	V1075	V1075
Motorola	rokr e6	rokr e6
Motorola	MPX200	MPX200
Motorola	maxx V6	maxx V6

Motorola	i875	i875
Motorola	i870	i870
Motorola	E375	E375
Motorola	E1120	E1120
Motorola	E1070	E1070
Motorola	E1060	E1060
Motorola	C980	C980
Motorola	C651	C651
Motorola	C450	C450
Motorola	C370	C370
Motorola	A925	A925
Motorola	A920	A920
Motorola	a768i	a768i
Motorola	W315	W315
Motorola	A768	A768
Motorola	C550	C550
Motorola	C975	C975
Motorola	V1050	V1050
Motorola	V620	V620
Motorola	V635	V635
Motorola	V80	V80
Motorola	V975	V975
Motorola	V980	V980
Motorola	MotoQ	MotoQ
Motorola	RAZR V3x-Vodafone	RAZR V3x-Vodafone
Motorola	A1200	A1200
Motorola	K3	K3
Motorola	C380	C380
Motorola	C390	C390
Motorola	E1000	E1000
Motorola	E770	E770
Motorola	V6	V6
Motorola	V195	V195
Motorola	V197	V197
Motorola	V361	V361
Motorola	V540	V540
Motorola	L9	L9
Motorola	w490	w490
Motorola	L6i	L6i
Motorola	RIZR Z8	RIZR Z8
Motorola	Z6	Z6
Motorola	RAZR2 V9	RAZR2 V9
Motorola	a732	a732
Motorola	w360	w360
Motorola	W395	W395
Motorola	W380	W380
Motorola	A728	A728

Motorola	MotoQ_brz	MotoQ_brz
Motorola	i880	i880
Motorola	RAZR V9m (Verizon Wireless)	RAZR V9m (Verizon Wireless)
Motorola	ROKR Z6	ROKR Z6
Motorola	RAZR V3	RAZR V3
Motorola	Z9	Z9
Motorola	W755	W755
Motorola	Z6c	Z6c
Motorola	MOTORAZR U9	MOTORAZR U9
Motorola	RAZR2 V8	RAZR2 V8
Motorola	ZN300	ZN300
Motorola	A45	A45
Motorola	W403	W403
Motorola	A855	A855
Motorola	A1200e	A1200e
Motorola	E25	E25
Motorola	E25	E25
Motorola	E25	E25
Motorola	EM35	EM35
Motorola	A3100	A3100
Motorola	V3e	V3e
Motorola	V360	V360
Motorola	V8	V8
Motorola	w510	w510
Motorola	Q11	Q11
Motorola	ZN5	ZN5
Motorola	EM30	EM30
Motorola	W233	w233
Motorola	RAZR V3xx	RAZR V3xx
Motorola	W7	W7
Motorola	w377	w377
Motorola	A1200r	A1200r
Motorola	w375	w375
Motorola	Droid 2	Droid 2
Motorola	W230	W230
Motorola	W270	W270
Motorola	E8	E8
Motorola	A1010	A1010
Motorola	W5	W5
Motorola	RIZR Z10	RIZR Z10
Motorola	ic902	ic902
Motorola	V3i	V3i
Motorola	V3r	V3r
Motorola	V3re	V3re
Motorola	w385	w385
Motorola	Q9	Q9
Motorola	Z3	Z3

Motorola	W231	W231
Motorola	EM28	EM28
Motorola	W388	W388
Motorola	W396	W396
Motorola	ZN200	ZN200
Motorola	W6	W6
Motorola	EM25	EM25
Motorola	A853	A853
Motorola	ex128	ex128
Motorola	ex245	ex245
Motorola	charm	charm
Motorola	Motorola XPRT	Motorola XPRT
Motorola	i1	i1
Motorola	f3	f3
Motorola	ex122	ex122
Motorola	es480	es480
Motorola	ve465	ve465
Motorola	ve20	ve20
Motorola	wx404	wx404
Motorola	i465	i465
Motorola	w408g	w408g
Motorola	i920	i920
Motorola	ex115	ex115
Motorola	wx295	wx295
Motorola	I580	I580
Motorola	ic602	ic602
Motorola	w450	w450
Motorola	ex112	ex112
Motorola	QA30	QA30
Motorola	ve440	ve440
Motorola	wx415	wx415
Motorola	w840	w840
Motorola	ve240	ve240
Motorola	W370	W370
Motorola	EM326g	EM326g
Motorola	WX400	WX400
Motorola	vu204	vu204
Motorola	ZN4	ZN4
Motorola	V860	V860
Motorola	v750	v750
Motorola	w766	w766
Motorola	A455	A455
Motorola	z6tv	z6tv
Motorola	vu30	vu30
Motorola	wx290	wx290
Motorola	VA76r	VA76r
Motorola	EM330	EM330

Motorola	MOTOQA1	MOTOQA1
Motorola	E680	E680
Motorola	W376g	W376g
Motorola	A1000	A1000
Motorola	A760	A760
Motorola	A780	A780
Motorola	A835	A835
Motorola	A910	A910
NEC	N840	N840
NEC	N820	N820
NEC	e616	e616
NEC	N411i	N411i
Nokia	8600	8600
Nokia	7650	7650
Nokia	7390	7390
Nokia	N-Gage QD	N-Gage QD
Nokia	N93i	N93i
Nokia	N77	N77
Nokia	E60	E60
Nokia	9300	9300
Nokia	9210	9210
Nokia	2600	2600
Nokia	6102b	6102b
Nokia	6750	6750
Nokia	7020	7020
Nokia	6350	6350
Nokia	2320c	2320c
Nokia	7705	7705
Nokia	7205	7205
Nokia	2705	2705
Nokia	2605	2605
Nokia	6790	6790
Nokia	2730	2730
Nokia	3711fold	3711fold
Nokia	2690	2690
Nokia	1006	1006
Nokia	x3	x3
Nokia	c3	c3
Nokia	5233	5233
Nokia	1606	1606
Nokia	n800	n800
Nokia	C201	C201
Nokia	X201	X201
Nokia	X200	X200
Nokia	C101	C101
Nokia	1200	1200
Nokia	1661	1661

Nokia	1208	1208
Nokia	1112	1112
Nokia	1616	1616
Nokia	e500	e500
Nokia	c600	c600
Nokia	1680c-2b	1680c-2b
Nokia	K790i	K790i
Nokia	2630	2630
Nokia	2760	2760
Nokia	E71	E71
Nokia	N78	N78
Nokia	test	test
Nokia	6600i	6600i
Nokia	N80	N80
Nokia	Nokia3120 classic	Nokia3120 classic
Nokia	7100s	7100s
Nokia	7500 Prism	7500 Prism
Nokia	6263	6263
Nokia	6555	6555
Nokia	2680	2680
Nokia	5000	5000
Nokia	5220	5220
Nokia	N70	N70
Nokia	5610 xpressmusic	5610 xpressmusic
Nokia	1680c	1680c
Nokia	2355	2355
Nokia	3555	3555
Nokia	E66	E66
Nokia	N95	NokiaN95
Nokia	N81	N81
Nokia	N96	N96
Nokia	E63	E63
Nokia	2330	2330
Nokia	2720a-2	2720a-2
Nokia	5530	5530XpressMusic
Nokia	5800	5800
Nokia	6600 Fold	6600 Fold
Nokia	E75	E75
Nokia	N85	N85
Nokia	N97	N97
Nokia	2720a-2b	2720a-2b
Nokia	7610Supernova	7610Supernova
Nokia	2330c-2b	2330c-2b
Nokia	N95 8GB	NokiaN95 8GB
Nokia	2330c-2	2330c-2
Nokia	N95-3	N95-3
Nokia	1680c-2	1280c-2

Nokia	5310 XpressMusic	5310 XpressMusic
Nokia	6500	6500
Nokia	N60	NokiaN60
Nokia	6131 NFC	6131 NFC
Nokia	8800sirocco	8800sirocco
Nokia	N82	N82
Nokia	7710	7710
Nokia	2651	2651
Nokia	5700 xpress music	5700 xpress music
Nokia	E51	E51
Nokia	7900	7900
Nokia	6121 classic	6121 classic
Nokia	3500	3500
Nokia	8800	8800
Nokia	6236i	6236i
Nokia	5140	5140
Nokia	6288	6288
Nokia	6600	6600
Nokia	N76	N76
Nokia	2610	2610
Nokia	2865i	2865i
Nokia	8801	8801
Nokia	N71	N71
Nokia	N75	N75
Nokia	N90	N90
Nokia	N93	N93
Nokia	N-Gage	N-Gage
Nokia	6233	6233
Nokia	6300	6300
Nokia	2660	2660
Nokia	3250	3250
Nokia	6170	6170
Nokia	7260	7260
Nokia	7270	7270
Nokia	7280	7280
Nokia	7600	7600
Nokia	9500	9500
Nokia	E70	E70
Nokia	6080	6080
Nokia	6086	6086
Nokia	3155	3155
Nokia	6151	6151
Nokia	6290	6290
Nokia	5070	5070
Nokia	N92	N92
Nokia	6270	6270
Nokia	6234	6234

Nokia	6267	6267
Nokia	e90	e90
Nokia	E65	E65
Nokia	6070	6070
Nokia	6085	6085
Nokia	2310	2310
Nokia	5200	5200
Nokia	6125	6125
Nokia	6670	6670
Nokia	6131	6131
Nokia	6020	6020
Nokia	5300	5300
Nokia	6133	6133
Nokia	6136	6136
Nokia	6215i	6215i
Nokia	6260	6260
Nokia	7370	7370
Nokia	7373	7373
Nokia	7200	7200
Nokia	6280	6280
Nokia	6120	6120
Nokia	6275	6275
Nokia	6282	6282
Nokia	6126	6126
Nokia	6230i	6230i
Nokia	N73	N73
Nokia	1600	1600
Nokia	2220	2220
Nokia	2650	2650
Nokia	3230	3230
Nokia	6060	6060
Nokia	6111	6111
Nokia	6681	6681
Nokia	6822	6822
Nokia	6305i	6305i
Nokia	6315i	6315i
Nokia	E50	E50
Nokia	E62	E62
Nokia	E61	E61
Nokia	N72	N72
Nokia	6102i	6102i
Nokia	6061	6061
Nokia	6103	6103
Nokia	3155i	3155i
Nokia	6021	6021
Nokia	6256i	6256i
Nokia	6680	6680

Nokia	6101	6101
Nokia	6682	6682
Nokia	6102	6102
Nokia	6235	6235
Nokia	6630	6630
Nokia	3600	3600
Nokia	3200	3200
Nokia	3205	3205
Nokia	3620	3620
Nokia	3660	3660
Nokia	6016i	6016i
Nokia	6230	6230
Nokia	6620	6620
Nokia	6651	6651
Nokia	6820	6820
Nokia	7610	7610
Nokia	5130	5130
Nokia	6110 Navigator	6110 Navigator
Nokia	6210	6210
Nokia	6310	6310
Nokia	3650	3650
Nokia	3610	3610
Nokia	3100	3100
Nokia	3300	3300
Nokia	N91	N91
Nokia	E61i	E61i
Nokia	7360	7360
Nokia	6810	6810
Nokia	6301	6301
Nokia	6265	6265
Nokia	6255	6255
Nokia	6165	6165
Nokia	6155	6155
Nokia	6152	6152
Nokia	5500	5500
Nokia	5140i	5140i
Nokia	3630	3630
Nokia	3585i	3585i
Nokia	3152	3152
Nokia	3125	3125
Nokia	3110c	3110c
Nokia	2865	2865
Nokia	2855	2855
Nokia	2652	2652
Nokia	2626	2626
Palm	Treo 755p	Treo 755p
Palm	Centro/Gryphon	Centro/Gryphon

Palm	Centro	Centro
Palm	Palm Pre	Palm Pre
Palm	850	850
Palm	800w	w00w
Palm	Treo 680	Treo 680
PalmOne	Treo 600	Treo 600
PalmOne	Treo 650 (CDMA)	Treo 650 (CDMA)
PalmOne	Treo 700P	Treo 700P
PalmOne	Treo 680	Treo 680
PalmOne	Treo 750	Treo 750
Panasonic	GD88	GD88
Panasonic	VS2	VS2
Panasonic	VS3	VS3
Panasonic	X300	X300
Panasonic	GD67	GD67
Panasonic	GD87	GD87
Panasonic	X800	X800
Panasonic	X701	X701
Panasonic	X700	X700
Panasonic	X60	X60
Panasonic	X400	X400
Panasonic	X200	X200
Panasonic	VS7	VS7
Panasonic	VS6	VS6
Panasonic	SA7	SA7
Panasonic	SA6	SA6
Panasonic	mx6	mx6
Pantech	C810	C810
Pantech	PN-215	PN-215
Pantech	GF500	GF500
Pantech	C740	C740
Pantech	P9020	P9020
Pantech	C790	C790
Pantech	C610	C610
Pantech	p7000	p7000
Pantech	p7040	P7040
Pantech	C530	C530
Pantech	C520	C520
Pantech	PN320	PN320
Pantech	p9050	p9050
Pantech	p7040	p7040
Pantech	P2020	P2020
Pantech	p2000	p2000
Pantech	jest	jest
Pantech(PG)	PG1300v	PG1300v
Pantech(PG)	PG-1600	PG-1600
Pantech(PG)	G700	G700

Pantech(PG)	PG-C120	PG-C120
Pantech(PG)	PG-C300	PG-C300
Philips	568	568
Sagem	myZ-55	myZ-55
Sagem	myZ-5	myZ-5
Sagem	myX-8	myX-8
Sagem	myX-7	myX-7
Sagem	myX6-2	myX6-2
Sagem	myX-5-2T	myX-5-2T
Sagem	myX5-2m	myX5-2m
Sagem	myX-4T	myX-4T
Sagem	myX-4	myX-4
Sagem	myV-75	myV-75
Sagem	myV-65	myV-65
Sagem	myV-55	myV-55
Sagem	myC5-3	myC5-3
Sagem	myc5-2v	myc5-2v
Sagem	myC5-2	myC5-2
Sagem	myC4-2	myC4-2
Sagem	myC-4	myC-4
Sagem	my411V	my411V
Sagem	my411C	my411C
Sagem	my401X	my401X
Sagem	my400X	my400X
Sagem	my400V	my400V
Sagem	my301X	my301X
Sagem	my300X	my300X
Sagem	MYX-5	MYX-5
Sagem	myX-6	myX-6
Sagem	my800v	my800v
Sagem	myX3-2	myX3-2
Sagem	my700x	my700x
Sagem	myX5-2	myX5-2
Sagem	my600v	my600v
Sagem	my501C	my501C
Samsung	t155	t155
Samsung	s8300	s8300
Samsung	i6230	i6320
Samsung	u360	u360
Samsung	u320	u320
Samsung	r850	r850
Samsung	sph-m310	sph-m310
Samsung	E2121	E2121
Samsung	E2550	E2550
Samsung	c3500	c3500
Samsung	s5250	s5250
Samsung	I5800	I5800

Samsung	m360	m360
Samsung	epic	epic
Samsung	a817	a817
Samsung	r211	r211
Samsung	b5722	b5722
Samsung	d406	d406
Samsung	s5233	s5233
Samsung	a667	a667
Samsung	c3510	c3510
Samsung	a727	a727
Samsung	c426	c426
Samsung	c3300	c3300
Samsung	e1086	e1086
Samsung	t404g	t404g
Samsung	j706	j706
Samsung	E1120	E1120
Samsung	1080	1080
Samsung	A256	A256
Samsung	B3210	B3210
Samsung	M110	M110
Samsung	Intercept	Intercept
Samsung	S3100	S3100
Samsung	m3710	m3710
Samsung	sph-m340	sph-m340
Samsung	GT-C3200	GT-C3200
Samsung	s5620	s5620
Samsung	b2700	b2700
Samsung	c3222	c3222
Samsung	m550	m550
Samsung	V950	V950
Samsung	T359	T359
Samsung	A847	A847
Samsung	A237	A237
Samsung	a597	a597
Samsung	t439	
Samsung	a197	a197
Samsung	S3370	S3370
Samsung	r410	r410
Samsung	r430	r430
Samsung	r310	r310
Samsung	r300	r300
Samsung	r450	r450
Samsung	M510	M510
Samsung	M240	M240
Samsung	r900	r900
Samsung	r350	r350
Samsung	r860	r860

Samsung	r810	r810
Samsung	sch-i220	sch-i220
Samsung	r210	r210
Samsung	r420	r420
Samsung	r100	r100
Samsung	c3053	c3053
Samsung	s3653	s3653
Samsung	u820	u820
Samsung	a187	a187
Samsung	t369	t369
Samsung	u870	u870
Samsung	a927	a927
Samsung	SPH-M810	SPH-M810
Samsung	SCH-R560	SCH-R560
Samsung	SCH-R860	SCH-R860
Samsung	r100	r100
Samsung	t109	t109
Samsung	SCH-R250	SCH-R250
Samsung	sph-m630	sph-m630
Samsung	r400	r400
Samsung	p1000	p1000
Samsung	T249	T249
Samsung	M910	M910
Samsung	M900	M900
Samsung	M850	M850
Samsung	M570	M570
Samsung	M560	M560
Samsung	M350	M350
Samsung	M330	M330
Samsung	M250	M250
Samsung	T239	T239
Samsung	X486	X486
Samsung	A777	A777
Samsung	A257	A257
Samsung	SCH-U900	SCH-U900
Samsung	T101G	T101G
Samsung	A697	A697
Samsung	A797	A797
Samsung	A897	
Samsung	T659	T659
Samsung	A887	A887
Samsung	A177	A177
Samsung	x166	x166
Samsung	A687	A687
Samsung	A517	A517
Samsung	A137	A137
Samsung	SGH-A827	SGH-A827

Samsung	SGH-A837	SGH-A837
Samsung	SPH-M320	SPH-M320
Samsung	M8800B	
Samsung	T469	T469
Samsung	SCH-U430	SCH-U430
Samsung	SCH-U650	SCH-U650
Samsung	u750	u750
Samsung	sch-u960	sch-u960
Samsung	SCH-U490	SCH-U490
Samsung	SCH-U550	SCH-U550
Samsung	SCH-U640	SCH-U640
Samsung	A790	A790
Samsung	T349	T349
Samsung	T301G	T301G
Samsung	T559	T559
Samsung	A637	A637
Samsung	T401G	T401G
Samsung	U350	U350
Samsung	U450	U450
Samsung	M920	M920
Samsung	T749	T749
Samsung	T479	T479
Samsung	T669	T669
Samsung	t201g	t201g
Samsung	t201g	t201g
Samsung	t929	t929
Samsung	t139	t139
Samsung	SCH-u810	SCH-u810
Samsung	S3550	S3550
Samsung	N330	N330
Samsung	M500	M500
Samsung	M610	M610
Samsung	A645	A645
Samsung	A707	A707
Samsung	A820	A820
Samsung	C416	C416
Samsung	D307	D307
Samsung	D347	D347
Samsung	D500	D500
Samsung	D508	D508
Samsung	D830	D830
Samsung	SPH-A800	SPH-A800
Samsung	T209R	T209R
Samsung	T219	T219
Samsung	T329	T329
Samsung	ZX10	ZX10
Samsung	ZX20	ZX20

Samsung	SGH-U100	SGH-U100
Samsung	I607	I607
Samsung	P777	P777
Samsung	U540	U540
Samsung	U620	U620
Samsung	SGH-Z710	SGH-Z710
Samsung	sgh-z540	sgh-z540
Samsung	SGH-Z400	SGH-Z400
Samsung	SGH-Z560	SGH-Z560
Samsung	SGH-ZV50	SGH-ZV50
Samsung	SGH-ZV10	SGH-ZV10
Samsung	SGH-ZV30	SGH-ZV30
Samsung	sgh-z310	sgh-z310
Samsung	E350	E350
Samsung	A706	A706
Samsung	E330	E330
Samsung	E340	E340
Samsung	SGH-E530	SGH-E530
Samsung	E620	E620
Samsung	E720	E720
Samsung	E730	E730
Samsung	X507	X507
Samsung	X820	X820
Samsung	X830	X830
Samsung	Z230	Z230
Samsung	Z240	Z240
Samsung	Z300	Z300
Samsung	Z370	Z370
Samsung	Z500	Z500
Samsung	Z720	Z720
Samsung	F250	F250
Samsung	SGH-F210	SGH-F210
Samsung	SCH-U470	SCH-U470
Samsung	SCH-U410	SCH-U410
Samsung	U940	U940
Samsung	SCH-U700	SCH-U700
Samsung	U740	U740
Samsung	SGH-T729	SGH-T729
Samsung	SPH-M520	SPH-M520
Samsung	SGH-E740	SGH-E740
Samsung	Z520	Z520
Samsung	Z100	Z100
Samsung	SGH-J600	SGH-J600
Samsung	Z107	Z107
Samsung	SGH-A737	SGH-A737
Samsung	M620	M620
Samsung	SGH-T429	SGH-T429

Samsung	SGH-T739	SGH-T739
Samsung	i760	i760
Samsung	T219S	T219S
Samsung	SGH-A436	SGH-A436
Samsung	Z310	Z310
Samsung	SGH-C510L	SGH-C510L
Samsung	SGH-C510V	SGH-C510V
Samsung	X800	X800
Samsung	SGH-X660-Vodafone	SGH-X660-Vodafone
Samsung	A790	A790
Samsung	SGH-J750	SGH-J750
Samsung	Z110	Z110
Samsung	a900	a900
Samsung	SGH-M300	SGH-M300
Samsung	U900L	U900L
Samsung	I6210	I6210
Samsung	C166	C166
Samsung	B5702	B5702
Samsung	C406I	C406I
Samsung	M2510	M2510
Samsung	E2120	E2120
Samsung	S3600	S3600
Samsung	B3310	B3310
Samsung	E2210	E2210
Samsung	SGH-F480L	SGH-F480L
Samsung	SGH-C276	SGH-C276
Samsung	SGH-L310	SGH-L310
Samsung	SGH-F310	SGH-F310
Samsung	SGH-T459	SGH-T459
Samsung	SGH-M620	SGH-M620
Samsung	S8000	S8000
Samsung	S5230-Star	S5230
Samsung	U900	U900
Samsung	I5700	I5700
Samsung	C3050	C3050
Samsung	I8000	I8000
Samsung	B7320	B7320
Samsung	I7500	I7500
Samsung	S3500	S3500
Samsung	S8000B	S8000B
Samsung	M8910	M8910
Samsung	S3650	S3650
Samsung	B3410	B3410
Samsung	B2100	B2100
Samsung	M2520	M2520
Samsung	E2210L	E2210L
Samsung	E1075	E1075

Samsung	M140	M140
Samsung	M3510	M3510
Samsung	X836	X836
Samsung	U106	U106
Samsung	M7600B	M7600B
Samsung	M2710	M2710
Samsung	M310	M310
Samsung	I8510	I8510
Samsung	I8510L	I8510L
Samsung	G400L	G400L
Samsung	C516	C516
Samsung	M3510L	M3510L
Samsung	C425	C425
Samsung	C276L	C276L
Samsung	D836	D836
Samsung	J165L	J165L
Samsung	V820L	V820L
Samsung	I6220	I6220
Samsung	M2310	M2310
Samsung	E1085	E1085
Samsung	SGH-Z140	SGH-Z140
Samsung	SCH-U520	SCH-U520
Samsung	SGH-T539	SGH-T539
Samsung	SGH-C510	SGH-C510
Samsung	SGH-E251	SGH-E251
Samsung	SGH-J700	SGH-J700
Samsung	E215L	E215L
Samsung	SGH-F250	SGH-F250
Samsung	SGH-M140L	SGH-M140L
Samsung	M310L	M310L
Samsung	SGH-C506	SGH-C506
Samsung	e1117	e1117
Samsung	SGH-B130L	SGH-B130L
Samsung	SGH-C406	SGH-C406
Samsung	SGH-F275L	SGH-F275L
Samsung	i900 Omnia	i900 Omnia
Samsung	SGH-T419	SGH-T419
Samsung	SCH-U510	SCH-U510
Samsung	SPH-A880	SPH-A880
Samsung	SPH-M540	SPH-M540
Samsung	SGH-A767	SGH-A767
Samsung	SGH-A867	SGH-A867
Samsung	SGH-A877	SGH-A877
Samsung	SCH-U940	SCH-U940
Samsung	SGH-E576	SGH-E576
Samsung	X660	X660
Samsung	SGH-P906	SGH-P906

Samsung	SGH-E746	SGH-E746
Samsung	SGH-T639	SGH-T639
Samsung	SGH-A747	SGH-A747
Samsung	D880	D880
Samsung	SGH-i718	SGH-i718
Samsung	SGH-A411	SGH-A411
Samsung	SGH-T229	SGH-T229
Samsung	SGH-T339	SGH-T339
Samsung	T509	T509
Samsung	SCH-U340	SCH-U340
Samsung	SPH-M800	SPH-M800
Samsung	SGH-U600	SGH-U600
Samsung	PLSM520	PLSM520
Samsung	SGH-E256	SGH-E256
Samsung	I617 BlackJack II	I617 BlackJack II
Samsung	SGH-U700	SGH-U700
Samsung	SGH-T609	SGH-T609
Samsung	T629	T629
Samsung	SGH-T619	SGH-T619
Samsung	D600	D600
Samsung	A870	A870
Samsung	i730	i730
Samsung	A960	A960
Samsung	SPHZ400	SPHZ400
Samsung	E900	E900
Samsung	Z550	Z550
Samsung	D870	D870
Samsung	A990	A990
Samsung	SGH-C417	SGH-C417
Samsung	T519	SGH-T519
Samsung	T719	T719
Samsung	sgh-d407	SGH-D407
Samsung	sgh-d807	SGH-D807
Samsung	T819	T819
Samsung	E870	E870
Samsung	A930	A930
Samsung	A640	A640
Samsung	T319	T319
Samsung	T209	T209
Samsung	SGH-D820	SGH-D820
Samsung	SGH-E350E	SGH-E350E
Samsung	SGH-X460	SGH-X460
Samsung	A900m	A900m
Samsung	SGH-D500	SGH-D500
Samsung	SGH-E100	SGH-E100
Samsung	SGH-E370	SGH-E370
Samsung	SGH-E700	SGH-E700

Samsung	SGH-X100	SGH-X100
Samsung	SGH-X650	SGH-X650
Samsung	SGH-D830	SGH-D830
Samsung	SGH-E351	SGH-E351
Samsung	SGH-I321	SGH-I321
Samsung	SGH-E250	SGH-E250
Samsung	SGH-C260L	SGH-C260L
Samsung	SGH-C420L	SGH-C420L
Samsung	SGH-E230L	SGH-E230L
Samsung	SGH-E570L	SGH-E570L
Samsung	SGH-X660	SGH-X660
Samsung	E315	E315
Samsung	SCH-A610	SCH-A610
Samsung	A795	A795
Samsung	S100	S100
Samsung	T400	T400
Samsung	T500	T500
Samsung	P400	P400
Samsung	C100	C100
Samsung	S342i	S342i
Samsung	V205	V205
Samsung	S410i	S410i
Samsung	A920	A920
Samsung	E335	E335
Samsung	T309	T309
Samsung	X497	X497
Samsung	A970	A970
Samsung	P207	P207
Samsung	SGH-X495	SGH-X495
Samsung	X496	X496
Samsung	A900	A900
Samsung	E635	E635
Samsung	D357	D357
Samsung	A700	A700
Samsung	A940	A940
Samsung	AAA	AAA
Samsung	Z130	Z130
Samsung	sph-a660	sph-a660
Samsung	SGH-ZV40	SGH-ZV40
Samsung	sgh-z700	sgh-z700
Samsung	SGH-Z500V	SGH-Z500V
Samsung	SGH-Z308	SGH-Z308
Samsung	SGH-Z105	SGH-Z105
Samsung	SGH-X820	SGH-X820
Samsung	SGH-X810	SGH-X810
Samsung	SGH-X700	SGH-X700
Samsung	sgh-x680v	sgh-x680v

Samsung	sgh-x620c	sgh-x620c
Samsung	SGH-X610	SGH-X610
Samsung	SGH-X608	SGH-X608
Samsung	SGH-X600A	SGH-X600A
Samsung	SGH-X600	SGH-X600
Samsung	sgh-x490	sgh-x490
Samsung	SGH-X468	SGH-X468
Samsung	SGH-X460C	SGH-X460C
Samsung	SGH-X458	SGH-X458
Samsung	SGH-X300	SGH-X300
Samsung	SGH-X140	SGH-X140
Samsung	SGH-X108	SGH-X108
Samsung	SGH-U700V	SGH-U700V
Samsung	T629	T629
Samsung	SGH-T319	SGH-T319
Samsung	SGH-S200	SGH-S200
Samsung	SGH-P910	SGH-P910
Samsung	SGH-P730C	SGH-P730C
Samsung	SGH-P700	SGH-P700
Samsung	SGH-P408	SGH-P408
Samsung	SGH-P400	SGH-P400
Samsung	SGH-P310	SGH-P310
Samsung	sgh-p300	sgh-p300
Samsung	SGH-P100	SGH-P100
Samsung	sgh-i310	sgh-i310
Samsung	SGH-I300	SGH-I300
Samsung	SGH-G800	SGH-G800
Samsung	SGH-G600	SGH-G600
Samsung	SGH-E908	SGH-E908
Samsung	SGH-E840	SGH-E840
Samsung	SGH-E830	SGH-E830
Samsung	SGH-E810C	SGH-E810C
Samsung	SGH-E810	SGH-E810
Samsung	SGH-E808	SGH-E808
Samsung	SGH-E800C	SGH-E800C
Samsung	SGH-E720C	SGH-E720C
Samsung	SGH-E710	SGH-E710
Samsung	SGH-E708	SGH-E708
Samsung	SGH-E700A	SGH-E700A
Samsung	SGH-E638	SGH-E638
Samsung	SGH-E635	SGH-E635
Samsung	SGH-E630C	SGH-E630C
Samsung	SGH-E608	SGH-E608
Samsung	SGH-E600C	SGH-E600C
Samsung	SGH-E600	SGH-E600
Samsung	SGH-E480	SGH-E480
Samsung	SGH-E420	SGH-E420

Samsung	SGH-E400	SGH-E400
Samsung	sgH-e360	sgH-e360
Samsung	SGH-E350V	SGH-E350V
Samsung	SGH-E338	SGH-E338
Samsung	SGH-E330N	SGH-E330N
Samsung	SGH-E330C	SGH-E330C
Samsung	SGH-E316	SGH-E316
Samsung	SGH-E310	SGH-E310
Samsung	SGH-E300	SGH-E300
Samsung	SGH-E200	SGH-E200
Samsung	SGH-E108	SGH-E108
Samsung	SGH-D900	SGH-D900
Samsung	SGH-D840	SGH-D840
Samsung	SGH-D800	SGH-D800
Samsung	SGH-D720	SGH-D720
Samsung	SGH-D600E	SGH-D600E
Samsung	SGH-D600	SGH-D600
Samsung	SGH-D500C	SGH-D500C
Samsung	SGH-D410C	SGH-D410C
Samsung	SGH-D410	SGH-D410
Samsung	SGH-C210	SGH-C210
Samsung	SGH-C200	SGH-C200
Samsung	SGH-C100	SGH-C100
Samsung	sgH-a437	sgH-a437
Samsung	SCH-A950	SCH-A950
Samsung	SCH-A670	SCH-A670
Samsung	SCH-A600	SCH-A600
Samsung	E770	E770
Sanyo	SCP-6600	SCP-6600
Sanyo	SCP-8400	SCP-8400
Sanyo	MM-8300	MM-8300
Sanyo	SCP3200	SCP3200
Sanyo	M1	M1
Sanyo	MM-7500	MM-7500
Sanyo	MM-9000	MM-9000
Sanyo	6760	6760
Sanyo	2700	2700
Sanyo	3810	3810
Sanyo	8500	8500
Sanyo	zio	zio
Sendo	S600	S600
Sendo	S330	S330
Sendo	X	X
Sharp	TM-200	TM-200
Sharp	TM-100	TM-100
Sharp	SX813	SX813
Sharp	GX40	GX40

Sharp	GX30	GX30
Sharp	GX10	GX10
Sharp	770SH	770SH
Sharp	550SH	550SH
Sharp	GX10i	GX10i
Sharp	TM150	TM150
Sharp	703SH	703SH
Sharp	903SH	903SH
Sharp	TQ-GX20i	TQ-GX20i
Sharp	TQ-GX17	TQ-GX17
Sharp	TQ-GX25	TQ-GX25
Sharp	902SH-Vodafone	902SH-Vodafone
Sharp	TQ-GX22	TQ-GX22
Sharp	TQ-GX20	TQ-GX20
Sharp	TQ-GX29	TQ-GX29
Sharp	TQ-GX15	TQ-GX15
Sharp	TQ-GX32	TQ-GX32
Sharp	TQ-GX30i	TQ-GX30i
Sharp	TQ-GX30	TQ-GX30
Sharp	Sidekick iD	Sidekick iD
Sharp	stx2	stx2
Siemens	M65-Vodafone	M65-Vodafone
Siemens	AF51	AF51
Siemens	S75	S75
Siemens	M75	M75
Siemens	ME75	ME75
Siemens	SK65	SK65
Siemens	CX70	CX70
Siemens	A31	A31
Siemens	AX72	AX72
Siemens	AX75	AX75
Siemens	CL75	CL75
Siemens	E61	E61
Siemens	SX1	SX1
Siemens	S66	S66
Siemens	C65	C65
Siemens	A70	A70
Siemens	C75	C75
Siemens	CX65	CX65
Siemens	C65	C65
Siemens	C72	C72
Siemens	CX75	CX75
Siemens	SL75	SL75
Siemens	A65	A65
Siemens	AL21	AL21
Siemens	C60	C60
Siemens	CF75	CF75

Siemens	M65	M65
Siemens	MC60	MC60
Siemens	S65	S65
Siemens	SL65	SL65
Siemens	S56	S56
Siemens	CF62	CF62
Siemens	SL55	SL55
Siemens	M55	M55
Siemens	U10	U10
Siemens	S55	S55
Siemens	SXG75	SXG75
Siemens	SP65	SP65
Siemens	SF65v2	SF65v2
Siemens	S88	S88
Siemens	S81	S81
Siemens	S68	S68
Siemens	S65-Vodafone	S65-Vodafone
Siemens	M81	M81
Siemens	M65i	M65i
Siemens	EF81	EF81
Siemens	CXT70	CXT70
Siemens	CXT65	CXT65
Siemens	CX65-Vodafone	CX65-Vodafone
Siemens	CV66	CV66
Siemens	CV65	CV65
Siemens	CFX65	CFX65
Siemens	C81	C81
Siemens	C70	C70
Siemens	c6v	c6v
Siemens	c6c	c6c
Siemens	c65v	c65v
Siemens	C62	C62
Siemens	AP75	AP75
Sony Ericsson	z750i	z750i
Sony Ericsson	Z710	Z710
Sony Ericsson	Z608	Z608
Sony Ericsson	z558	z558
Sony Ericsson	Z550	Z550
Sony Ericsson	z530	z530
Sony Ericsson	Z525	Z525
Sony Ericsson	Z500	Z500
Sony Ericsson	Z1010	Z1010
Sony Ericsson	W950	W950
Sony Ericsson	W910i	W910i
Sony Ericsson	W900	W900
Sony Ericsson	w880	w880
Sony Ericsson	W850	W850

Sony Ericsson	w830	w830
Sony Ericsson	w710	w710
Sony Ericsson	W700	W700
Sony Ericsson	w660	w660
Sony Ericsson	w550	w550
Sony Ericsson	T650i	T650i
Sony Ericsson	T628	T628
Sony Ericsson	T618	T618
Sony Ericsson	T612	T612
Sony Ericsson	S700c	S700c
Sony Ericsson	S700	S700
Sony Ericsson	P990c	P990c
Sony Ericsson	P990	P990
Sony Ericsson	P908	P908
Sony Ericsson	p900	p900
Sony Ericsson	p1i	p1i
Sony Ericsson	k858	k858
Sony Ericsson	k818	k818
Sony Ericsson	K810c	K810c
Sony Ericsson	K800iv	K800iv
Sony Ericsson	K800c	K800c
Sony Ericsson	K790c	K790c
Sony Ericsson	K750c	K750c
Sony Ericsson	K700c	K700c
Sony Ericsson	K610iv	K610iv
Sony Ericsson	K610c	K610c
Sony Ericsson	K608	K608
Sony Ericsson	K600	K600
Sony Ericsson	k550	k550
Sony Ericsson	k510	k510
Sony Ericsson	k508	k508
Sony Ericsson	k320	k320
Sony Ericsson	K300	K300
Sony Ericsson	j300	j300
Sony Ericsson	J230i	J230i
Sony Ericsson	J230c	J230c
Sony Ericsson	F500	F500
Sony Ericsson	d750	d750
Sony Ericsson	T300	T300
Sony Ericsson	P800	P800
Sony Ericsson	T310	T310
Sony Ericsson	T610	T610
Sony Ericsson	T630	T630
Sony Ericsson	T616	T616
Sony Ericsson	Z600	Z600
Sony Ericsson	P900	P900
Sony Ericsson	P910	P910

Sony Ericsson	K700	K700
Sony Ericsson	S710a	S710a
Sony Ericsson	J220a	J220a
Sony Ericsson	W300	W300
Sony Ericsson	S700	S700
Sony Ericsson	T230	T230
Sony Ericsson	Z200	Z200
Sony Ericsson	K610i	K610i
Sony Ericsson	Z555i	Z555i
Sony Ericsson	W880i	W880i
Sony Ericsson	W580	W580
Sony Ericsson	K700	K700
Sony Ericsson	T290i	T290i
Sony Ericsson	K750i	K750i
Sony Ericsson	W980i	W980i
Sony Ericsson	C902	C902
Sony Ericsson	Z780i	Z780i
Sony Ericsson	K630i	K630i
Sony Ericsson	K660	K660
Sony Ericsson	K770	K770
Sony Ericsson	K850	K850
Sony Ericsson	M608C	M608C
Sony Ericsson	T650	T650
Sony Ericsson	W890	W890
Sony Ericsson	W910	W910
Sony Ericsson	W960	W960
Sony Ericsson	W960c	W960c
Sony Ericsson	W380i	W380i
Sony Ericsson	W760	W760
Sony Ericsson	Z250i	Z250i
Sony Ericsson	Z320	Z320
Sony Ericsson	F305	F305
Sony Ericsson	R300	R300
Sony Ericsson	T280i	T280i
Sony Ericsson	TM506	TM506
Sony Ericsson	S500	S500
Sony Ericsson	R306	R306
Sony Ericsson	T303	T303
Sony Ericsson	K850i	K850i
Sony Ericsson	W200	W200
Sony Ericsson	W600	W600
Sony Ericsson	A1	A1
Sony Ericsson	W380	W380
Sony Ericsson	Z780	Z780
Sony Ericsson	C905a	C905a
Sony Ericsson	C510a	C510a
Sony Ericsson	W995a	W995a

Sony Ericsson	W395	W395
Sony Ericsson	W508a	W508a
Sony Ericsson	W595	W595
Sony Ericsson	W350	W350
Sony Ericsson	W980	W980
Sony Ericsson	W810	W810
Sony Ericsson	W610	W610
Sony Ericsson	W205a	W205a
Sony Ericsson	W302	W302
Sony Ericsson	K790	K790
Sony Ericsson	W205	W205
Sony Ericsson	K608i	K608i
Sony Ericsson	K610	K610
Sony Ericsson	K750	K750
Sony Ericsson	P910a	P910a
Sony Ericsson	P990	P990
Sony Ericsson	Z520	Z520
Sony Ericsson	Z610i	Z610i
Sony Ericsson	Z800	Z800
Sony Ericsson	K800i	K800i
Sony Ericsson	K810	K810
Sony Ericsson	W800	W800
Sony Ericsson	K500	K500
Sony Ericsson	K790	K790
Sony Ericsson	K800	K800
Sony Ericsson	K600i	K600i
Sony Ericsson	V800	V800
Sony Ericsson	V600i	V600i
Sony Ericsson	V630i	V630i
Sony Ericsson	M600	M600
Sony Ericsson	M600c	M600c
Sony Ericsson	M608	M608
Sony Ericsson	S710	S710
Sony Ericsson	802SE	802SE
Sony Ericsson	S600	S600
Sony Ericsson	P802	P802
Sony Ericsson	V802	V802
Sony Ericsson	Z300	Z300
Sony Ericsson	K506	K506
Sony Ericsson	k310	k310
Sony Ericsson	k530	k530
Sony Ericsson	k618	k618
Sony Ericsson	v640	v640
Sony Ericsson	s500c	s500c
Sony Ericsson	Z310a	Z310a
Sony Ericsson	W890i	W890i
Sony Ericsson	TM717	TM717

Sony Ericsson	U1	U1
Sony Ericsson	W705	W705
Sony Ericsson	U10	U10
Sony Ericsson	Z750a	Z750a
Sony Ericsson	K330	K330
Sony Ericsson	W518a	W518a
Sony Ericsson	u5	u5
Sony Ericsson	c903	c903
Sony Ericsson	w100	w100
Sony Ericsson	E10	E10
Sony Ericsson	X8	X8
Sony Ericsson	X10	X10
Toshiba	TS 921	TS 921
UTStarcom	8990	8990
UTStarcom	PCS-1450VM	PCS-1450VM
UTStarcom	7126M	7126M
UTStarcom	1450M	1450M
UTStarcom	CDM 8964	CDM 8964
UTStarcom	GTX75	GTX75
UTStarcom	TXT8030	UTStarcom
UTStarcom	CDM-8950	CDM-8950
UTStarcom	GzOne Type S	GzOne Type S
UTStarcom	UTStarcom TXT8010	UTStarcom TXT8010
UTStarcom	GzOne C711	GzOne C711
UTStarcom	PCD GzOne C731	PCD GzOne C731
ZTE	X760	X760
ZTE	c70	c70
ZTE	c78	c78
ZTE	C88	C88
ZTE	f160	f160
ZTE	r225	r225
ZTE	V9	V9
ZTE	r220	r220
ZTE	n280	n280
ZTE	x990	x990